スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、■『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

FMV-BIBLO

NF50X/V, NF50X, NF50XN









添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

機種名を記入してください。



イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

全機種共通の添付品

- □ パソコン本体
- □ AC アダプタ
- □ AC ケーブル
- □ 保証書







お使いの機種名をご確認ください。



梱包箱に貼付

機種により異なる添付品

□ マニュアル・ディスクセット – マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- ■スタートガイド1 設置編
 - ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内 □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- ╭ 🗌 ディスクセット
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2
 - □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ NF50X/V, NF50X の場合
 - □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

● NF50X/V, NF50X の場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 NF50XN

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。 追加ディスク
- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 NF50XN

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。 □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。 初めて起動した場合にプロダクトキーの入力が必要になります。

追加ディスク

- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

● NF50X/V の場合

- ●次の機種で「TV 機能」を選択した場合
- NF50XN

□ アンテナ変換ケーブル



□ 室内用ワンセグアンテナ

- NF50X/V, NF50X の場合
- ●次の機種で「無線 LAN」を選択した場合 NF50XN
- □ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN [ラン] をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

● NF50X/V. NF50X の場合

- ●次の機種で「マウス」を選択した場合 NF50XN
- □ USB マウス



添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

で購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター


0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担) 受付時間:9:00~17:00

購入後1ヶ月以内



※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。


- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- ◆電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ※ ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 <事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。

使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前 に、▮『安心してお使いい ただくために』をお読みく ださい。



パソコンは、次のような場所でお使いください。



パソコン本体取り扱い上の注意

・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について

本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを 書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱 く感じられることがあります。これらは故障ではありません。


・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れな

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない



- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気 の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合(無線 LAN 搭載機種のみ)

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 📋 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、□『ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま




時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、 じっくりと作業することをお勧めします。

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっか りと接続してください。

🚺 AC アダプタを取り付けます。



電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。 マニュアルでは「電 源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセ ントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わ るまで接続しないでください。

電源を入れる

1 電源ボタン(心)を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。



電源ボタンは 4 秒以上押さな

いでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、 パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、 Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなく なる場合があります。

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

② 「「スタートガイド2 セットアップ編」をご用意ください。

このあと、「Windows セットアップ」を行います。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化 がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切ら ないでください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があり

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずに そのままお待ちください。

